

# IKURA

AIR CONDITIONING SYSTEMS - WALL MOUNTED UNIT

ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**MODELS:**

IK2I-09WFI/IK2O-09

IK2I-12WFI/IK2O-12

IK2I-18WFI/IK2O-18

IK2I-24WFI/IK2O-24





# TABLE OF CONTENTS

<b>Before you start</b> .....	<b>4</b>
Before you start .....	4
Precautions.....	4
Download APP .....	4
Account registration .....	5
<b>Creating and Managing My Home</b> .....	<b>6</b>
Creating a new Home and setting up the location.....	6
Joining an existing Home.....	7
Managing your Home .....	7
Managing your Home Members.....	8
<b>My Profile</b> .....	<b>9</b>
Account Settings .....	9
Account and Security Settings .....	10
<b>Connecting your air conditioner with Comfort Living</b> .....	<b>11</b>
Add Manually with AP Mode.....	12
<b>Smart Scenarios</b> .....	<b>13</b>
Adding a new Smart Scenario.....	13
Weekly Schedule .....	20
Smart operation based on outdoor's temperature .....	22
Smart Cooling .....	22
Smart Heating .....	24

# BEFORE YOU START

## Before you start

- Verify that your router broadcasts Wi-Fi at 2.4GHz.
- If you have a Dual Band router, make sure that the two Wi-Fi networks have different names (SSIDs).
- Place your device near your router to ensure proper connection.
- Verify that your mobile device's data are disabled.
- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device is connected to the same wireless network.
- Be certain that the Android or IOS platforms operate correct and connect to your selected Wireless network automatically.

## Precautions

### Applicable systems:

- Requires Android 4.4 or later.
- Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

### Notice:

- Keep your APP updated with the latest version.
- It is possible that some Android and IOS devices may not be compatible with this APP. Our company will not be held responsible for any issues resulted from the incompatibility.


### Cautions:

- You might experience a short delay between the screen and the display, this is normal.
- To use the QR code option, the cam of your smartphone or tablet should be 5mp or above.
- Under certain network connections, it is possible the pairing could time out with no connection, if this occurs please perform network configuration once again.
- For improvement purposes, this APP may be updated without any prior notice. The actual configuration process may be slightly different from the one mentioned in this manual.


## Download APP

- Android users: Visit Play Store and search for "Comfort Living" app.
- IOS users: Visit App Store and search for "Comfort Living" app.


## Account registration




Select "Register" to register a new account.




Read the Privacy Policy and User Agreement and agree to continue.



Select your Region and enter you email address or your mobile phone number to receive a verification code. Press "Get Verification Code".




Enter the verification code and proceed to set your password.




# CREATING AND MANAGING MY HOME

You can create digital Homes and Rooms and add your devices. You can then share all or some of the devices with other users.


## Creating a new Home and setting up the location.




Press "My Home..." on the top left corner.




Select "Home Management".



Select the "My Home..." default Home to edit.





Insert your Home's identifying name and press the Home Location.





Use the built-in map to pinpoint your Home's Location and press "OK".

## Joining an existing Home



To join an existing Home, contact the administrator to get the invitation code and enter it to continue.

## Managing your Home




Select your Home.


You can change the Home's Name, Rooms, Location and Members.

# Managing your Home Members


## Invite a new Member to your Home



Press “Add Member” to invite a new member to your Home.




Select “App account” to send the Invitation.



Insert the invitee’s nickname, their account’s region and registered email and assign them a role (administrator or member). Select “Save” to send the invitation.

**Notice:** You can only invite members with the same Account Region


## Member Roles – Administrator / Member




Common members can operate the paired devices and their Smart Scenarios. Administrators can additionally edit the devices and scenarios, as well as create new ones or delete them.

# MY PROFILE


## Account Settings



Press "My Profile" on the bottom right corner.





Tap on your account to enter the Account Settings.



- Here you can change:
- Your profile photo
- Your nickname
- The Temperature Units (°C/°F)
- The time zone
- The Security Settings

## Account and Security Settings



Select Account and Security.


Here you can:

- Bind your mobile phone number with your account
- Bind your email address with your account
- Verify your region
- Change your login password (new verification code is required)
- Set a pattern lock as additional security
- Delete the account (requires one week to take effect you can cancel the request by logging again in with your account)



# CONNECTING YOUR AIR CONDITIONER WITH COMFORT LIVING


## Add Manually with AP Mode




**Step 1:** Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.




**Step 2:** Select "Add Manually" on the top bar, then in the left side menu, select Air Conditioner and the model name.




**Step 3:** Select your WiFi and input your password.




**Step 4:** Plug in the air conditioner to the power supply and turn it on. Set the air conditioner to Cooling Mode, Low Fan Speed and 30°C Temperature. The indication on the display of the air conditioner will start blinking. Press Confirm to proceed.




**Step 5:** Press "Go to Connect" to enter your device's WiFi Networks.




**Step 6:** From your mobile device settings, connect to the air conditioner's network.



**Step 7:** Allow a few moments for the pairing process to complete.



**Step 8:** When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.




You are all set.

**Reminder:** The process should be completed within 3 minutes. If it is not, please repeat the process.

# SMART SCENARIOS


You can automatically operate your device through the Smart Scenarios based on your home conditions, weather forecast or your daily schedule, and create the ideal conditions. The Smart Scenarios can be either manually activated (Tap-to-Run) or automated (Automation).

## Adding a new Smart Scenario



To create a new scenario, select the "+" icon on the top right corner of the "Smart Scenario".

## Selecting the activation Condition




**Tap-to-Run:** Select "Tap-to-Run" to set a manual activation condition.

**When weather changes:** Select "When weather changes" to set an automated activation condition according to weather changing.


**Time Schedule:** Select "Time Schedule" to set an automated activation condition for repeated weekly timer.

**When device status changes:** Select "When device status changes" to set an automated activation condition according a function of the device changing.

## Tap-to-Run




After selecting the "Tap-to-Run" option, select the device you want to set.



After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.




## When weather changes









After selecting the “When weather changes” option, select the required weather condition.

**Note:** All values are taken from either the corresponding Google or IOS Maps and weather and require the Home location to be set


- Temperature: When area temperature is lower than, equal or higher than selected value
- Humidity: When area humidity is Dry (<40%), Comfortable (40%<area<70%) or Moist (>70%).
- Weather: When area weather condition changes to Sunny, Cloudy, Rainy, Snowy or Hazy.
- PM2.5: When area PM2.5 value changes to is Excellent, Good or Polluted.
- Air Quality: When area Air Quality value changes to Excellent, Good or Polluted.
- Sunset/Sunrise: According to time (up to 5 hours before or after) Sunset or Sunrise for the area.
- Wind Speed: When area Wind Speed is lower than, equal or higher than selected value.






After selecting the condition, select your device. You can then select the settings you want for the unit to take effect.


## Time Schedule



After selecting the "Time Schedule" option, you can set a weekly timer for specific settings of the unit. Select the Time of activation by rotating the sliders and press the "Repeat".




In the Repeat option you can select the days that you want the setting to repeat or deactivate them all for a non-repeating time schedule.




After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.


## When device status changes



After selecting the "When device status changes" option, select the unit that you want to have as condition.




Select the function of the unit that when it is changed to, the Smart Scenario will take effect.



After selecting the function condition, you can select the Task you want to take effect.

## Selecting the activated Tasks



**Run the device:** Select specific setting or settings of a paired Unit.



**Select Smart Scenario:** Select a specific Smart Scenario to activate or deactivate.

**Send notification:** Select to send a notification in the Comfort Living Notification center to all members of the house, notifying them that the Smart Scenario has been activated.

**Note:** The Send notification Task is not available for the Tap-to-Run Scenarios.

**Time Delay:** Select to introduce a time delay from conditions reached to activation of next task. After setting the required delay, an additional task will be required.


## Overview of Smart Scenario




Before saving your Smart Scenario, Comfort Living gives you an overview of the selected Conditions and Tasks. You can also add, remove, or change the Conditions and Tasks, name to your Smart Scenario, as well as select its color and icon. Press "Save" to save your Smart Scenario.



## Activating/Deactivating Automated Smart Scenarios




When saving a new Automated Smart Scenario, you can select if the Scenario will be activated or deactivated. Activated Scenarios will take effect when set conditions are met, while deactivated scenarios will not affect the unit operations.




You can change the activate or deactivated status of saved Automated Smart Scenarios from the “Smart Scenarios” page by using the slider of each saved scenario.

## Adding your Manual Smart Scenario to “My appliances” page




When saving a new Manual “Tap-to-Run” Smart Scenario, you can select if the Scenario will be included as a shortcut in the “My Home” page.




Scenarios added to the Home Screen will also be available to activate from the “My Home” page.


# Weekly Schedule




Press the “+” icon on the top right.




Select the “Time Schedule” Condition




Select the time.




Select the days.




Verify the selected days and time are correct and press “Next”



Select “Run the device” to select the operating unit.




Select your device.





Select the functions you want to set, then press next to continue.

- Power: On, to activate the device
- Temp Set: 25°C, to set the target temperature of the room to
- Mode: Auto, to activate the automatic operation
- Fan Speed: Mid, to set the unit's fan speed to middle




Verify the selections and set a name for your Weekly Schedule. Press "Save" to continue.




Select Yes to enable the Weekly Schedule.

# Smart operation based on outdoor's temperature


## Smart Cooling




Press the “+” icon on the top right.




Select the “When weather changes” Condition.




Select “Temperature”.




Select “>35°C”.




Select “Run the device”.





Select the air conditioner unit you want to operate.



Select Power: On, Temp Set: 27°C, Mode: Cooling and Fan Speed: Mid. Press Next to continue




Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.




Press "Yes" to start using the Smart Operation


## Smart Heating




Press the "+" icon on the top right.




Select the "When weather changes" Condition.




Select "Temperature".




Select "<17°C".




Select "Run the device".





Select the unit you want to operate.



Select Power: On, Temp Set: 22°C, Mode: Heating and Fan Speed: High. Press Next to continue



Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation.

---

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Πριν ξεκινήσετε.....</b>	<b>28</b>
Πριν ξεκινήσετε .....	28
Προειδοποιήσεις.....	28
Λήψη εφαρμογής.....	28
Δημιουργία λογαριασμού.....	29
<b>Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού .....</b>	<b>30</b>
Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού.....	30
Συμμετοχή σε Σπίτι .....	31
Διαχείριση Σπιτιού.....	31
Διαχείριση μελών Σπιτιού.....	32
<b>Το προφίλ μου.....</b>	<b>33</b>
Ρυθμίσεις λογαριασμού .....	33
Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας .....	34
<b>Σύνδεση του κλιματιστικού σας με την Comfort Living .....</b>	<b>35</b>
Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode .....	35
<b>Έξυπνα Σενάρια .....</b>	<b>37</b>
Προσθήκη νέου Έξυπνου Σεναρίου.....	37
Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός .....	44
Λειτουργία ανάλογα με εξωτερική θερμοκρασία .....	46
Έξυπνη Ψύξη .....	46
Έξυπνη Θέρμανση .....	48

# Πριν ξεκινήσετε

## Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ σας εκπέμπει το δίκτυο Wi-Fi σε συχνότητα 2.4GHz.
- Εάν το ρούτερ σας είναι διπλής ζώνης (Dual Band), βεβαιωθείτε ότι τα δύο δίκτυα Wi-Fi έχουν διαφορετική ονομασία (SSIDs).
- Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα κοντά στο ρούτερ για να διασφαλίσετε σωστή επικοινωνία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα στην συσκευή σας.
- Είναι απαραίτητο να διαγράψετε άλλα αποθηκευμένα δίκτυα που εκπέμπουν στον χώρο και επιβεβαιώστε ότι η Android ή iOS συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η Android ή iOS συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και συνδέεται αυτόματα στο επιλεγμένο σας δίκτυο Wi-Fi.

## Προειδοποιήσεις

### Συμβατά συστήματα:

- Απαιτείται έκδοση Android 4.4 ή πιο πρόσφατη.
- Απαιτείται έκδοση iOS 9.0 ή πιο πρόσφατη. Συμβατή με συσκευές iPhone, iPad και iPod touch.

### Σημείωση:

- Διατηρείτε την εφαρμογή αναβαθμισμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Είναι πιθανό κάποιες συσκευές Android και iOS να μην είναι συμβατές με την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε ασυμβατότητα.


### Προειδοποιήσεις:

- Μπορεί να αντιμετωπίσετε μικρή καθυστέρηση μεταξύ της οθόνης της συσκευής και της μονάδας, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Για να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα QR η κάμερα της συσκευής σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5mp.
- Υπό συγκεκριμένες συνθήκες στο δίκτυο είναι πιθανό η διαδικασία προσθήκης να μην ολοκληρωθεί, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία ξανά.
- Για λόγους βελτίωσης, η εφαρμογή μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πραγματική διαδικασία ρυθμίσεων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.


## Λήψη εφαρμογής

- Χρήστες Android: Επισκεφτείτε το Play Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Comfort Living".
- Χρήστες iOS: Επισκεφτείτε το App Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Comfort Living".


## Δημιουργία λογαριασμού




Επιλέξτε “Δημιουργία Λογαριασμού” για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.




Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Άδεια Χρήσης και συμφωνήστε για να προχωρήσετε.



Επιλέξτε την περιοχή σας και εισαγάγετε το email σας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης. Πιέστε “Λήψη κωδικού επαλήθευσης”.




Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και στην συνέχεια επιλέξτε τον κωδικό του λογαριασμού σας.




# Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφιακά Σπίτια και Δωμάτια και να προσθέσετε σε αυτά συσκευές. Μπορείτε να μοιραστείτε όλες ή κάποιες από τις συσκευές με άλλους χρήστες.


## Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού




Επιλέξτε «Το σπίτι μου...» στην επάνω αριστερή γωνία.




Επιλέξτε “Διαχείριση σπιτιού”.



Επιλέξτε το προκαθορισμένο Σπίτι “Το σπίτι μου...” για επεξεργασία.





Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε για το Σπίτι και ορίστε την τοποθεσία του.





Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για να εντοπίσετε την τοποθεσία και επιλέξτε «OK».

## Συμμετοχή σε Σπίτι



Για να συμμετάσχετε σε ένα υπάρχον σπίτι, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να λάβετε κωδικό πρόσκλησης και εισαγάγετέ τον για να συνεχίσετε.

## Διαχείριση Σπιτιού




Επιλέξτε το σπίτι σας.


Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του σπιτιού και των δωματίων, την τοποθεσία και τα μέλη.

# Διαχείριση μελών Σπιτιού


## Πρόσκληση νέου μέλους στο Σπίτι σας



Επιλέξτε “Προσθήκη μέλους” για να προσκαλέσετε νέο μέλος στο Σπίτι.




Επιλέξτε “Λογαριασμός εφαρμογής” για να στείλετε την πρόσκληση.



Εισαγάγετε το ψευδώνυμο του προσκεκλημένου, την δηλωμένη περιοχή και το email του λογαριασμού του και αναθέστε του ρόλο (διαχειριστή ή μέλους). Επιλέξτε “Αποθήκευση” για να στείλετε την πρόσκληση.


**Σημείωση:** Μπορείτε να προσκαλέσετε μόνο μέλη που έχουν ίδια περιοχή λογαριασμού με την δική σας.

## Ρόλοι μελών – Διαχειριστής / Μέλος




Τα μέλη μπορούν να χειριστούν τις συνδεδεμένες συσκευές και τα έξυπνα σενάρια τους. Οι διαχειριστές μπορούν επιπλέον να επεξεργαστούν τις συσκευές και τα σενάρια, καθώς και να προσθέσουν νέα ή να τα διαγράψουν.


## Ρυθμίσεις λογαριασμού



Επιλέξτε Το προφίλ μου στην κάτω δεξιά γωνία.




Επιλέξτε τον λογαριασμό σας για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις λογαριασμού.




Εδώ μπορείτε να αλλάξετε:

- Την εικόνα προφίλ σας
- Το ψευδώνυμό σας
- Την μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (°C/°F)
- Την ζώνη ώρας
- Τις ρυθμίσεις ασφαλείας

## Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας



Επιλέξτε “Λογαριασμός και ασφάλεια”.






Εδώ μπορείτε να:

- Συνδέσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στον λογαριασμό σας
- Συνδέσετε το email σας στον λογαριασμό σας
- Επιβεβαιώσετε την περιοχή του λογαριασμού σας
- Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (απαιτείται λήψη νέου κωδικού επιβεβαίωσης)
- Ρυθμίσετε κλείδωμα με μοτίβο ως επιπλέον ασφάλεια
- Διαγράψετε τον λογαριασμό σας (η διαγραφή λαμβάνει ισχύ μετά από μια εβδομάδα – μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα διαγραφής κατά την διάρκεια της εβδομάδας κάνοντας σύνδεση ξανά στον λογαριασμό σας).



# ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ COMFORT LIVING



## Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode



**Βήμα 1:** Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής» ή το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.


**Βήμα 2:** Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Κλιματιστικό από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.

**Βήμα 3:** Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας




**Βήμα 4:** Συνδέστε το κλιματιστικό στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. Ρυθμίστε το κλιματιστικό σε λειτουργία Cooling, Low ταχύτητα ανεμιστήρα και θερμοκρασία 30°C. Η ένδειξη στην οθόνη του κλιματιστικού θα αναβοσβήνει. Επιλέξτε Confirm για να συνεχίσετε.


**Βήμα 5:** Επιλέξτε το “Μεταβείτε στο Σύνδεση” για να εισέλθετε στα ασύρματα δίκτυα της συσκευής σας.




**Βήμα 6:** Συνδεθείτε στο δίκτυο με όνομα "U-AC-XXXX". Όταν συνδεθείτε, επιστρέψτε στην εφαρμογή και πιέστε την επιλογή "Confirm hot spot connection, next" για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.



**Βήμα 7:** Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.



**Βήμα 8:** Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να μετονομάσετε στην συνδεδεμένη συσκευή. Πιέστε "Ολοκλήρωση" για ολοκλήρωση.



Είστε έτοιμοι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, επαναλάβετε την διαδικασία.

# ΕΞΥΠΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ


Μπορείτε να λειτουργήσετε την συσκευή σας αυτόματα μέσω των Έξυπνων Σεναρίων σύμφωνα με τις συνθήκες του χώρου σας, την πρόγνωση καιρού της περιοχής ή του καθημερινού σας προγράμματος και να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες. Τα Έξυπνα Σενάρια μπορούν να είναι χειροκίνητης (Πατήστε για εκτέλεση) ή αυτόματης (Αυτόματα) ενεργοποίησης.

## Προσθήκη νέου Έξυπνου Σεναρίου



Για προσθήκη νέου σεναρίου, επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας “Έξυπνα Σενάρια”.

## Επιλογή συνθήκης ενεργοποίησης




**Πατήστε για εκτέλεση:** Επιλέξτε το “Πατήστε για εκτέλεση” για να ρυθμίσετε χειροκίνητη ενεργοποίηση.

**Όταν αλλάξει ο καιρός:** Επιλέξτε το “Όταν αλλάξει ο καιρός” για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.


**Χρονοπρογραμματισμός:** Επιλέξτε το “Χρονοπρογραμματισμός” για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης επαναλαμβανόμενου εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.

**Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής:** Επιλέξτε το “Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής” για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή της κατάστασης της μονάδας.

## Πατήστε για εκτέλεση




Μετά την επιλογή της συνθήκης “Πατήστε για εκτέλεση”, επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.



Αφού επιλέξετε την συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.




## Όταν αλλάξει ο καιρός








Μετά την επιλογή της συνθήκης “Όταν αλλάξει ο καιρός”, επιλέξτε την επιθυμητή καιρική συνθήκη.

**Σημείωση:** Όλες οι τιμές λαμβάνονται από τις υπηρεσίες χάρτη και καιρού των Google ή IOS και απαιτούν να έχει ρυθμιστεί η τοποθεσία του Σπιτιού.


- **Θερμοκρασία:** Όταν η θερμοκρασία της περιοχής είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.
- **Υγρασία:** Όταν η υγρασία της περιοχής είναι ξηρή (<40%), άνετη (40%<περιοχή<70%) ή Αυξημένη Υγρασία (>70%).
- **Καιρός:** Όταν οι καιρικές συνθήκες της περιοχής αλλάξουν σε Λιακάδα, Συννεφιά, Βροχή, Χιόνι ή Ομίχλη.
- **PM2.5:** Όταν η τιμή PM2.5 της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- **Ποιότητα Αέρα:** Όταν η ποιότητα του αέρα της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- **Ανατολή/Δύση ηλίου:** Σύμφωνα με την ώρα ανατολής ή δύσης ηλίου της περιοχής (δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 5 ώρες πριν ή μετά).
- **Ταχύτητα Αέρα:** Όταν η ταχύτητα του αέρα για την περιοχή είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.






Αφού επιλέξετε την συνθήκη, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.


## Χρονοπρογραμματισμός



Μετά την επιλογή της συνθήκης «Χρονοπρογραμματισμός», μπορείτε να ρυθμίσετε εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό για συγκεκριμένες ρυθμίσεις της μονάδας. Επιλέξτε την ώρα ενεργοποίησης και στην συνέχεια επιλέξτε «Επανάληψη».



Στην επιλογή “Επανάληψη” μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε η ρύθμιση να επαναλαμβάνεται, ή καμία για μη επαναλαμβανόμενο χρονοπρογραμματισμό.




Αφού επιλέξετε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.


## Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής



Μετά την επιλογή της συνθήκης “Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής”, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε ως συνθήκη.




Επιλέξτε την λειτουργία της μονάδας η οποία όταν αλλάξει θα ενεργοποιήσει το Έξυπνο Σενάριο.



Μετά την επιλογή της συνθήκης, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

## Επιλογή των ρυθμίσεων σεναρίου



**Ρυθμίσεις Συσκευής:** Επιλέξτε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για συνδεδεμένη μονάδα.



**Επιλογή Έξυπνου Σεναρίου:** Επιλέξτε ένα ήδη αποθηκευμένο σενάριο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.

**Αποστολή ειδοποίησης:** Επιλέξτε για να αποσταλεί ειδοποίηση μέσω το Κέντρου Ειδοποιήσεων της εφαρμογής της Comfort Living σε όλα τα μέλη του Σπιτιού όταν ενεργοποιηθεί το Έξυπνο Σενάριο.

**Σημείωση:** Η ρύθμιση "Αποστολή ειδοποίησης" δεν είναι διαθέσιμη για χειροκίνητα σενάρια.

**Χρονοκαθυστέρηση:** Επιλέξτε για να προσθέσετε χρονοκαθυστέρηση ανάμεσα στην επίτευξη των συνθηκών και την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του Έξυπνου Σεναρίου. Μετά την επιλογή της χρονοκαθυστέρησης θα πρέπει να ρυθμιστεί και επιπλέον ρύθμιση σεναρίου.


## Επισκόπηση του Έξυπνου Σεναρίου



δυνατότητα να κάνετε επισκόπηση των επιλεγμένων συνθηκών και ρυθμίσεων. Μπορείτε επιπλέον να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή/και να επεξεργαστείτε τις συνθήκες και ρυθμίσεις, να ονομάσετε το Έξυπνο Σενάριο, καθώς και να επιλέξετε χρώμα και εικονίδιο για αυτό. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το Έξυπνο Σενάριο.





## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματων Έξυπνων Σεναρίων



Κατά την αποθήκευση ενός έξυπνου σεναρίου, μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Τα ενεργοποιημένα σενάρια θα τεθούν σε ισχύ όταν οι επιτευχθούν οι ρυθμισμένες συνθήκες, ενώ τα απενεργοποιημένα σενάρια δεν θα επηρεάσουν την λειτουργία της μονάδας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ένα αποθηκευμένο αυτόματο Έξυπνο Σενάριο από την σελίδα "Έξυπνα Σενάρια", μεταβάλλοντας τον συρόμενο διακόπτη του εκάστοτε σεναρίου.

## Προσθήκη Χειροκίνητου Έξυπνου Σεναρίου στην σελίδα "Οι συσκευές μου"




Κατά την αποθήκευση νέου χειροκίνητου έξυπνου σεναρίου μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα προστεθεί σαν συντόμευση στην σελίδα "Οι συσκευές μου".

Τα σενάρια με ενεργοποιημένη συντόμευση θα βρίσκονται διαθέσιμα για ενεργοποίηση και από την σελίδα "Οι συσκευές μου".


# Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός




Επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.




Επιλέξτε την συνθήκη “Χρονοπρογραμματισμός”




Επιλέξτε την ώρα





Επιλέξτε τις μέρες



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερών και επιλέξτε “Επόμενο”






Επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συσκευής” για να επιλέξετε την συσκευή



Επιλέξτε την συσκευή σας

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε:

- Power: Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η συσκευή
- Ρύθμιση Θερμοκρασίας: 25°C, για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου στους 25°C
- Λειτουργία: Αυτόματη, για να ορίσετε αυτόματη λειτουργία
- Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Μεσαία, για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας σε μεσαία.



Επιβεβαιώστε τις επιλογές και ορίστε το όνομα για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Επιλέξτε "Αποθήκευση".


Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός.

# Λειτουργία ανάλογα με εξωτερική θερμοκρασία


## Έξυπνη Ψύξη




Επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.




Επιλέξτε την συνθήκη “Όταν αλλάξει ο καιρός”.



Επιλέξτε “Θερμοκρασία”.




Επιλέξτε “>35°C”.




Επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συσκευής”.





Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να ρυθμίσετε.



Επιλέξτε Power:  
Ενεργοποίηση, Ρύθμιση  
Θερμοκρασίας: 27°C,  
Λειτουργία: Ψύξη και  
Ταχύτητα Ανεμιστήρα:  
Μεσαία.  
Επιλέξτε “Επόμενο” για να  
συνεχίσετε.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο.  
Επιλέξτε “Αποθήκευση”.




Επιλέξτε “Ναι” για να  
ενεργοποιηθεί η έξυπνη  
λειτουργία βάσει  
εξωτερικής υγρασίας.


## Έξυπνη Θέρμανση




Επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.




Επιλέξτε την συνθήκη “Όταν αλλάξει ο καιρός”.




Επιλέξτε “Θερμοκρασία”.




Επιλέξτε “<17°C”




Επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συσκευής”.





Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.



Επιλέξτε Power:  
Ενεργοποίηση, Ρύθμιση  
Θερμοκρασίας: 22°C,  
Λειτουργία: Θέρμανση  
και Ταχύτητα Ανεμιστήρα:  
Υψηλή.  
Επιλέξτε “Επόμενο” για να  
συνεχίσετε.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο.  
Επιλέξτε “Αποθήκευση”.



Επιλέξτε “Ναι” για να  
ενεργοποιηθεί η έξυπνη  
λειτουργία όταν βρέξει.

---

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



# RED Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: 20210305001

**We, INVENTOR A.G. ELECTRIC APPLIANCES S.A. declare under our sole responsibility that the product:**

product name: WiFi Module

trade name: Ikura

type or model: WFM-H20

relevant supplementary information: N.A.

(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

**to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).**

**The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:**

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN 62311:2008, EN 62368-1:2014/A11:2017

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

SPECTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs): N.A.

Limitation of validity (if any): N.A.

Supplementary information: N.A.

Notified body involved: N.A.

Technical file held by: INVENTOR A.G. ELECTRIC APPLIANCES S.A.

Place and date of issue (of this DoC): Athens, Greece / 05 March 2021

Signed by or for the manufacturer:

**INVENTOR A.G. ELECTRIC APPLIANCES S.A.**  
2, THOUKIDIDOU STR. & 24th KM NATIONAL ROAD  
ATHENS - LAMIA  
145 05 AG. STEFANOS LATHENS, GREECE  
TEL: +30 211 300 3300 - FAX: +30 211 300 3333  
VAT No: EL 095554670 - GEMI: 005861001000  
Website: www.inventor.ac

Name (in print): Georgia Lazaridou

Title: Product Director

₣KURA

V:1.1.082021

